

Kurzbedienungsanleitung

Lightmaxx Slim Spot ARC

Die Navigation im Menü erfolgt über die vier Menütasten unterhalb des Displays. Mit der „Menü-“taste aktivieren Sie das Menü, die Navigation erfolgt über die „Up-“ und „Down-“ Tasten. Eine entsprechende Auswahl wird mit der „Enter-“Taste bestätigt.

MENÜPUNKT	BEZEICHNUNG	FUNKTION	BESCHREIBUNG
1	A001	8-Kanal DMX Modus	DMX Adresse 001-512
2	d001	4-Kanal DMX Modus	DMX Adresse 001-512
3	r255	Rot Dimmer	001-255 dunkel zu hell
4	G255	Grün Dimmer	001-255 dunkel zu hell
5	b255	Blau Dimmer	001-255 dunkel zu hell
6	u255	Weiß Dimmer	001-255 dunkel zu hell
7	FH99	Strobe	01-99 langsam nach schnell
8	CL01	Verschiedene Farben	01 Rot
			02 Grün
			03 Blau
			04 Weiß
			05 Gelb
			06 Lila
			07 Hellblau
			08 Full on
9	CC99	Farbwechsel sprunghaft	01-99 langsam zu schnell
10	DE99	Farbwechsel abgestuft	01-99 langsam zu schnell
11	CP99	Farbwechsel pulsierend	01-99 langsam zu schnell
12	SU01	Sound to Light	01-09